



YOOO CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

YOOO

I love YOOO!

Najnowszy, wielofunkcyjny wibrator »YOOO« firmy FUN FACTORY sprawi, że zmysłowe loty wysokościowe będą jeszcze piękniejsze! Kto by pomyślał, że trzy kulki mogą sprawić tyle przyjemności? Minimalistyczny kształt zachęca do pełnych rozkoszy eksperymentów, podążając za genialną regułą »YOOO«:

3 kulki, 2 silniki, 1 chwila szczytowania!

Sposób użycia & Funkcja

Wprost stworzony dla amatorów eksperymentowania - stymulator »YOOO« nadaje się do zastosowania zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami i nastrojem.

»YOOO« nadaje się do masażu oraz stymulacji zewnętrznej (klitoralnej) i wewnętrznej (waginalnej). Dwie z trzech kulek mają różną wielkość, dając fantastyczne możliwości:

- pobudzania okolic intymnych (wagina oraz/lub klitoris),
- stymulacji sutków,
- masażu mięśni karku,
- masażu mięśni pleców.

Wyjątkową cechą tego stymulatora jest jego wszechstronność:

»YOOO« jest wyposażony w dwa niezależnie sterowane silniki, które poprzez 8 stopni natężenia oraz 4 asynchroniczne programy dostarczają intensywnych doznań – w każdym zakamarku Twojego ciała!

Magic Touch

Funkcja „**Magic Touch**“ sygnalizuje przez podświetlenie panelu sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

YOOO Power menu

Przycisk (+): rozpoczyna klasyczne wibracje!

- Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk (+)!
- Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie przycisku BOOSTER (*).

Przycisk (*): włącza wibrator w trybie programów (Przyciski zaczynają świecić się pulsującym światłem).

- Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku BOOSTER (*) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych programów!

Przycisk (-): wyłącza programy i zmniejsza poziom wibracji.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających chwilach!

Ładowanie wibratorów z technologią CLICK 'N' CHARGE

Akumulator litowo-polimerowy znajduje się we wnętrzu wibratora. Panel sterowania i silikonowa obudowa wibratora są zintegrowane ze sobą na stałe i tym samym w 100 % wodoszczelne.

Znajdujący się w zabawce akumulator można ładować w prosty sposób przy pomocy wtyczki magnetycznej



SILICONE



»FUN Magnetic Plug«:

W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Świeciełko w zasilaczu zapala się. Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora. Czerwone świeciełko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«.

UWAGA:

proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają.

»FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.

Czerwone świeciełko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«.

Dzięki nowej technologii litowo-polimerowej nie pojawia się tzw. efekt pamięci akumulatora – można go doładować w każdej chwili, bez zmniejszenia jego wydajności. Maksymalny czas ładowania wynosi na początku ok. sześciu godzin. Czas użycia przy akumulatorze naładowanym w 100% i przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok.1/2 godziny. Dane te obowiązują przy włączonym turbodoładowaniu. Bez turbodoładowania czas pracy wibratora wydłuża się.

UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do sześciu godzin! W zależności od stopnia naładowania akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«.

Ważne wskazówki techniczne:

- Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu) może ewentualnie powodować tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go używać.
- Delikatne nagrzewanie wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) oraz okolic silniczka zabawki jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest jednakże jego lekkie nagrzewanie.
- Do ładowania zabawki erotycznej należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki/konektora »FUN Magnetic Plug«.
- Wibratorów »YOOO« CLICK 'N' CHARGE nie należy przechowywać w stanie rozładowanym. Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność.
- Przy niezwykłym nagrzewaniu się oraz/lub uszkodzeniach mechanicznych / nieprawidłowościach (odbarwienie, niezwykły wygląd, deformacja) zabawki erotycznej, NIE NALEŻY używać jak i również ładować zabawki.
- Poprzez niewłaściwe obchodzenie się, akumulatory mogą niekontrolowanie ulec reakcji egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (patrz również „Dla naszego środowiska naturalnego“).
- Nie przykładaj kontaktów magnetycznych ładowarki »FUN Magnetic Plug« do metalowych powierzchni, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza oraz zabawki erotycznej do ognia.
- Nie przekłuwać zabawki erotycznej ostrymi przedmiotami.
- Nie otwierać na siłę zabawki erotycznej.
- Podczas samozapłonu/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochronny akumulatora zapobiega przeładowaniu/całkowitemu rozładowaniu.
- Jeśli wskaźnik zasilania (LED) znajdujący się na wtyczce magnetycznej oraz/lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.



UWAGA:

- Nigdy nie należy używać ładowarki w łazience lub podczas kąpieli!
- Ładowarkę należy koniecznie trzymać z dala od wody oraz wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę erotyczną można uruchomić wyłącznie bez podłączonej do niej ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

Dane techniczne

»YOOO«:

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh | przeciętny czas ładowania ok. 4 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania
Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!

Materiał

Silikon wykorzystany do produkcji »YOOO« CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

Pielęgnacja

Zabawkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem. »CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakteriobójczo na bakterie i grzyby.

Wskazówka

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stimulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie

Wibrator do wyłożenia »YOOO« stworzono do stymulacji klitoralnej oraz okolic wejścia do pochwy. Nie należy stosować zabawki analnie!

Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!

Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon wibratora »YOOO« CLICK 'N' CHARGE z lubrykantem, który również zawiera silikon (np. »BODYFLUID«), materiał zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska naturalnego

Wibratory »YOOO« CLICK 'N' CHARGE posiadają napęd akumulatorowy i są trwale połączone z zintegrowanym z zabawką zasilaczem akumulatorowym. Proces ładowania jest możliwy wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością ponownego ładowania i technologią CLICK 'N' CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulatory wibratorów »YOOO« CLICK 'N' CHARGE nie mogą być konserwowane lub wymieniane przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy w całości usunąć wibrator – akumulatora nie można usunąć osobno ponieważ jest on na stałe wbudowany w zabawkę.

Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak i również akumulatorów. Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.